

Menù radio

ON = Abilita la programmazione a distanza delle schede tramite un trasmettitore W LINK precedentemente memorizzato. Questa abilitazione rimane attiva 3 minuti dall'ultima pressione del trasmettitore W LINK. Fare riferimento al manuale del trasmettitore W LINK per la mappatura dei relativi tasti.
 OFF = Programmazione W LINK disabilitata.

Versioni trasmettitori utilizzabili:

Tutti i trasmettitori **ROLLING CODE** compatibili con: . Tutti i trasmettitori **REPLAY** e **W LINK** compatibili con: ((ER-Ready)).

Logica radio $\overline{L}ERr_n$

ON = Abilita la memorizzazione via radio dei trasmettitori (REPLAY, CLONI, W LINK)
 OFF = Memorizzazione via radio disabilitata: viene escluso l'apprendimento radio di qualsiasi radiocomando (CLONI e REPLAY inclusi).

Radio menù

ON = Enables remote programming of cards via a previously memorized W LINK transmitter. It remains enabled for 3 minutes from the time the W LINK transmitter is last pressed. Refer to the W LINK transmitter's manual for the mapping of the relevant keys.
 OFF = W LINK programming disabled.

Usable transmitter versions:

All **ROLLING CODE** transmitters compatible with: . All **REPLAY** and **W LINK** transmitters compatible with: ((ER-Ready)).

Radio $\overline{L}ERr_n$ logic

ON = Enables wireless memorizing of transmitters (REPLAY, CLONI, W LINK)
 OFF = Wireless memorizing disabled: wireless learning of any remote control disabled (including CLONI and REPLAY).

Menù radio

ON = Active la programmation à distance des cartes à l'aide d'un émetteur W LINK préalablement mémorisé. Cette activation reste active 3 minutes à compter de la dernière pression sur l'émetteur W LINK. Consultez le manuel de l'émetteur W LINK pour avoir la carte des touches intéressées.
 OFF = Programmation W LINK désactivée.

Versions émetteurs utilisables:

Tous les émetteurs **ROLLING CODE** compatibles avec: . Tous les émetteurs **REPLAY** et **W LINK** compatibles avec: ((ER-Ready)).

Logique radio $\overline{L}ERr_n$

ON = Active la mémorisation via radio des émetteurs (REPLAY, CLONI, W LINK)
 OFF = Mémorisation via radio désactivée: exclut l'apprentissage radio de n'importe quelle radiocommande (y compris CLONI et REPLAY).

Menù funk

ON = Aktiviert die Fernprogrammierung der Karte über den zuvor abgespeicherten Sender W LINK. Diese Aktivierung bleibt nach dem letzten Drücken des Senders W LINK 3 Minuten aktiv. Bitte nehmen Sie für das Mapping der entsprechenden Tasten auf das Handbuch des Senders W LINK Bezug.
 OFF = Programmierung W LINK deaktiviert.

Benutzbare Senderversionen:

Alle Sensor **ROLLING CODE**, die kompatibel sind mit: . Alle Sender **REPLAY** und **W LINK**, die kompatibel sind mit: ((ER-Ready)).

Logik radio $\overline{L}ERr_n$

ON = Aktiviert die Abspeicherung der Sender (REPLAY, CLONI, W LINK) über Funk.
 OFF = Abspeicherung über Funk deaktiviert: Das Lernen über Funk aller Fernsteuerungen (CLONI und REPLAY eingeschlossen) wird deaktiviert.

Menù radio

ON = Habilita la programación a distancia de las tarjetas mediante un transmisor W LINK previamente memorizado. Esta habilitación permanece activa 3 minutos después de haber pulsado el transmisor W LINK. Consultar el esquema de los botones correspondientes en el manual del transmisor W LINK.
 OFF = Programación W LINK deshabilitada.

Versiones de transmisores que se pueden utilizar:

Todos los transmisores **ROLLING CODE** compatibles con: . Todos los transmisores **REPLAY** e **W LINK** compatibles con: ((ER-Ready)).

Lógica radio $\overline{L}ERr_n$

ON = Habilita la memorización mediante radio de los transmisores (REPLAY, CLONI, W LINK)
 OFF = Memorización vía radio deshabilitada: se excluye el aprendizaje vía radio de cualquier radiomando (CLONI y REPLAY incluidos).

Menù rádio

ON = Habilita a programação à distância das placas por meio de um transmissor W LINK anteriormente memorizado. Esta habilitação permanece activa 3 minutos desde a última pressão do transmissor W LINK. Consultar o manual do transmissor W LINK para o mapeamento das relativas teclas.
 OFF = Programação W LINK desabilitada.

Versão dos transmissores utilizáveis:

Todos os transmissores **ROLLING CODE** compatíveis com: . Todos os transmissores **REPLAY** e **W LINK** compatíveis com: ((ER-Ready)).

Lógica radio $\overline{L}ERr_n$

ON = Habilita a memorização via rádio dos transmissores (REPLAY, CLONI, W LINK)
 OFF = Memorização via rádio desabilitada: está excluída a aprendizagem rádio de qualquer radiocomando (CLONI e REPLAY incluídos).

ΑΑΝΗΑΗΑΓΣΕΛ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-DODATEK-ΠΡΗΛΟΗΗΕΗ-DODATEK-EKİ REPLAY/ W LINK

Radio menü **W**

ON = Hiermee wordt de programmering van de kaarten op afstand geactiveerd door middel van een eerder opgeslagen W LINK-zender. Deze activering blijft 3 minuten actief vanaf de laatste druk op de W LINK-zender. Raadpleeg de handleiding van de W LINK-zender voor de map van de bijbehorende toetsen.
OFF = Programmering W LINK gedeactiveerd.

Bruikbare versies zenders:

Alle zenders ROLLING CODE compatibel met: . Alle zenders REPLAY en W LINK compatibel met: ((ER-Ready)).

Radio **LERn** logic

ON = Hiermee wordt de opslag van de zenders via radio geactiveerd (REPLAY, CLONI, W LINK)
OFF = Opslag via radio gedeactiveerd: de radio-leermodus van bijna iedere willekeurige afstandsbediening wordt uitgesloten (inclusief CLONI en REPLAY).

ΜΕΝΟΥ ΡΑΔΙΟΜΕΤΑΔΟΣΗΣ **W**

ON = Ενεργοποιεί τον προγραμματισμό εξ αποστάσεως των καρτών μέσω ενός πομπού W LINK που έχει καταχωρηθεί στη μνήμη. Αυτή η ενεργοποίηση παραμένει ενεργοποιημένη για 3 λεπτά από το τελευταίο πάτημα του πομπού W LINK. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του πομπού W LINK για τον καθορισμό των αντίστοιχων πλήκτρων.
OFF = Προγραμματισμός W LINK απενεργοποιημένος.

Εκδόσεις πομπών που χρησιμοποιούνται:

Όλοι οι πομποί ROLLING CODE που είναι συμβατοί με: . Όλοι οι πομποί REPLAY και W LINK που είναι συμβατοί με: ((ER-Ready)).

Λογική RADIO **LERn**

ON = Ενεργοποιεί την αποθήκευση στη μνήμη μέσω ραδιοκυμάτων των πομπών (REPLAY, CLONI, W LINK)
OFF = Αποθήκευση στη μνήμη μέσω ραδιοκυμάτων απενεργοποιημένη: εξαιρείται η εκμάθηση ραδιοκυμάτων οποιουδήποτε τηλεχειριστήριου (περιλαμβανομένων των CLONI και REPLAY).

Menu radia **W**

ON = Uaktywnia programowanie kart na odległość za pomocą nadajnika W LINK wcześniej wczytanego. Funkcja pozostaje aktywna przez 3 minuty od ostatniego naciśnięcia nadajnika W LINK. Funkcje poszczególnych klawiszy opisane są w instrukcji do nadajnika W LINK.
OFF = Programowanie W LINK nieaktywne.

Wersje nadajników, których można używać:

Wszystkie nadajniki ROLLING CODE kompatybilne z: . Wszystkie nadajniki REPLAY i W LINK kompatybilne z: ((ER-Ready)).

Działanie RADIO **LERn**

ON= Uaktywnia radiowe wczytywanie nadajników (REPLAY, CLONI, W LINK)
OFF= Wczytywanie radiowe nieaktywne: wyłączone jest wczytywanie radiowe wszystkich pilotów radiowych (także CLONI i REPLAY).

ΜΕΝΟΥ ΡΑΔΙΟ **W**

ВКЛ. = Включает дистанционное программирование плат с помощью записанного ранее в память передатчика W LINK. Это включение будет действовать 3 минуты с последнего нажатия на передатчик W LINK. По вопросам отображения соответствующих кнопок смотрите руководство к передатчику W LINK.
Выкл. = Программирование W LINK отключено.

Используемые версии передатчиков:

Все передатчики ROLLING CODE, совместимые с: . Все передатчики REPLAY и W LINK, совместимые с: ((ER-Ready)).

Λογικα RADIO **LERn**

ВКЛ. =Включает запись в память по радио передатчиков (REPLAY, CLONI, W LINK)
Выкл. =Запись в память по радио отключена: исключается радиообучение любого радиоуправления (включая CLONI и REPLAY).

Menu radio **W**

ON = Zapne dálkové programování elektronických karet pomocí vysílače W LINK uloženého dříve do paměti. Toto zapnutí zůstane aktivní 3 minuty od posledního stisknutí vysílače W LINK. Pro obsazení jednotlivých tlačítek viz návod k obsluze vysílače W LINK.
OFF = Programování W LINK vypnuto.

Verze použitelných vysílačů:

Všechny vysílače ROLLING CODE kompatibilní s: . Všechny vysílače REPLAY a W LINK kompatibilní s: ((ER-Ready)).

Λογικα RADIO **LERn**

ON = Zapne rádiové uložení vysílačů do paměti (TEPLAT, CLONI, W LINK)
OFF = Rádiové ukládání do paměti vypnuto: vypne se rádiové naučení jakéhokoli rádiového ovládání (včetně CLONI a REPLAY).

TELSİZ MENÜSÜ **W**

ON = Önceden kaydedilmiş bir W LINK verici aracılığıyla kartların uzaktan programlanmasını etkinleştirir. Bu etkinleştirme, W LINK vericiye son basıldıktan sonra 3 dakika etkin kalır. İlişkin tuşların yerleri için W LINK vericinin kılavuzunu referans olarak alın.
OFF = W LINK programlama devre dışı.

Kullanılabilir verici versiyonları:

Tüm ROLLING CODE vericiler aşağıdakiler ile uyumludur: . Tüm REPLAY ve W LINK vericiler aşağıdakiler ile uyumludur: ((ER-Ready)).

RADIO **LERn** Lojiji

ON = Vericilerin (REPLAY, CLONI, W LINK) telsiz aracılığıyla kaydedilmesini etkinleştirir
OFF = Telsiz aracılığıyla kaydetme devre dışı: Herhangi bir telsiz komutunun telsiz öğrenimi devreden çıkarılır (CLONI ve REPLAY dahil).