

IGEA

1 Tirage de câble


Utiliser des câbles noirs normalisés
R02V - H05VVF




2 Fixation moteur




Cas 1




Cas 2





Cas 3







3 Réglage de fins de course







GAUCHE






DROITE





Moteur à mi-course, la 1ère impulsion est une ouverture. Le moteur M1 est le 1er à s'ouvrir.

4



Percer la pré-découpe prévue pour l'aération.

Afin d'éviter la présence d'insectes, utiliser des presse-étoupes.


5 Programmation (cf verso)

Pour les avertissements de sécurité, se référer au manuel complet d'instruction


Produit réservé aux professionnels

D814151 0AD04_00 21-01-20

Carte de commande RIGEL 6



⚠ Le moteur 1 s'ouvre en 1er




Connecteur carte facultative

Connecteur carte facultative


Connecteur programmateur de poche

Batterie Lithium 3V CR 1220




Commandes


Entrées des fins de course




Sécurités



Alimentation




Moteu




⚠ AUX0+AUX1+AUX2=80W MAX


AUX



Alimentation des accessoires



Sonde température (Ne sont pas fournis)



antenne

Programmer une télécommande


- Accéder au menu radio
- Choisir le canal désiré ("adj start" ouverture totale ou "adj2ch" pour le 2ème canal par exemple ouverture piéton), puis appuyer sur OK

L'écran affiche **Touche cachée** →  Appuyez sur les 2 touches du haut en même temps (touche cachée), jusqu'à ce que l'écran affiche ... → L'écran affiche **Relachez** → L'écran affiche **Touche désirée**

 Choisissez la touche à programmer, avec une simple impulsion → L'écran affiche **Ok + n° de la touche**

Faire un test d'ouverture / fermeture avec la télécommande

Câbler ses photocellules THEA



Percer la pré-découpe prévue pour l'aération.

En option, pour aller plus loin appuyer 4 fois sur OK pour entrer dans les menus.

1 - Je veux désactiver les photocellules pendant l'ouverture → Accéder au menu **Logic**, descendre jusqu'à l'écran SAFE 1, passer sur 5

2 - Je veux activer la fermeture automatique → Accéder au menu **Logic**, descendre jusqu'à l'écran TCA, passer sur 1

3 - Je veux régler le temps de fermeture auto. → Accéder au menu **Param**, valider et descendre jusqu'à l'écran TCA, entrer la valeur et valider


4- Je veux activer l'ouverture piéton → Accéder au menu Logic, descendre jusqu'à l'écran AUX 3, passer sur 1 (puis reprendre la programmation de la 2 ème touche de votre télécommande)

Menu simplifié : réglages de base

Moteur à mi-course et embrayé :

OK x1 valider — + / - monter/descendre

- mettre sous tension
- 1x OK : langue apparait. 1x - (français) + valider
- choix du «type» de moteur. x - (Elec) + valider
- choix du nombre de moteurs (n. mot.). 2x - + valider
- choix de la direction (sens ouverture). Choix (int. ou ext.) + valider
- choix du preset. (ar : fermeture auto. ou sr : fermeture semi auto). Choix + valider
- lancer l'autoset



AUTOCONFIGURATION POUR MOTEURS SANS FIN DE COURSE

