


# MAXIMA ULTRA 36

D813758 20398\_09 28-09-22



ISTRUZIONI PER INSTALLAZIONE USO E MANUTENZIONE  
INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION, USE AND MAINTENANCE  
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ET D'ENTRETIEN  
INSTALLATIONS, GEBRAUCHS UND WARTUNGSANLEITUNGEN  
INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN, EL USO Y EL MANTENIMIENTO

BARRIERA AUTOMATICA  
AUTOMATIC BARRIER  
BARRIÈRE AUTOMATIQUE  
AUTOMATISCHE SCHRANKE  
BARRERA AUTOMÁTICA

**Attenzione!** Leggere attentamente le "Avvertenze" all'interno! **Caution!** Read "Warnings" inside carefully!  
**Attention!** Veuillez lire attentivement les Avertissements qui se trouvent à l'intérieur! **Achtung!** Bitte lesen Sie aufmerksam die „Hinweise“ im Inneren!  
**¡Atención!** Leer atentamente las "Advertencias" en el interior!



AZIENDA CON  
SISTEMA DI GESTIONE  
CERTIFICATO DA DNV GL  
= ISO 9001 =  
= ISO 14001 =



## GENERALITA'

La barriera automatica elettromeccanica è stata progettata per gestire passaggi con luce fino a 6 metri. E' la soluzione ideale per la gestione veicolare.

## DATI TECNICI

Alimentazione.....230Vac/115Vac  $\pm 10\%$  50/60 Hz  
Motore ..... 230Vac 910RPM 0,25 kW  
Potenza assorbita..... 370 W  
Centralina ..... CSB Xtreme  
Sicurezza all'urto .....Encoder  
Tempo di apertura.....0,7  $\div$  3,9 s \*  
Lunghezza barra .....2  $\div$  6 m  
Temp. di esercizio...da -40°C \*\* a +40°C a ciclo continuo;  
.....da +40°C a +55°C a ciclo discontinuo  
Manovre in 24h .....20 000 barra fino a 3 m  
..... 5 000 barra fino a 6 m  
Grado di protezione.....IP 55  
Peso netto.....69 kg  
Peso lordo.....72 kg  
Livello di pressione sonora a 1 mt.....LpA $\leq$ 70 dB (A)  
\* I tempi di apertura sono considerati da barra chiusa  
a inizio rallentamento, a temperatura ambiente.  
\*\* Da -40°C a -20°C con riscaldatore integrato attivo

## GENERAL

The automatic electromechanic barrier was designed to manage openings whose maximum width is 6 meters. It is the ideal solution for vehicle management.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

Power ..... 230Vac/115Vac  $\pm 10\%$  50/60 Hz  
Motor ..... 230Vac 910RPM 0.25 kW  
Absorbed power ..... 370 W  
Control unit ..... CSB Xtreme  
Safety to impact .....Encoder  
Opening time.....0.7  $\div$  3.9 s \*  
Bar length.....2  $\div$  6 m  
Operating temp ..... -40°C \*\* to +40°C continuous cycle;  
..... +40°C to +55°C discontinuous cycle  
Actuations over 24h ..... 20.000 bar length up to 3 m  
.....5.000 bar length up to 6 m  
Protection class .....IP 55  
Net weight ..... 69 kg  
Gross weight ..... 72 kg  
Sound pressure level at 1 mt ..... LpA $\leq$ 70 dB (A)  
\* The opening times are evaluated starting from bar in  
closed position at the beginning of the slowdown, at  
ambient temperature.  
\*\* -40°C to -20°C with integrated heater active

## GENERALITES

La barrière automatique électromécanique a été conçue pour gérer les passages avec un espace libre de 6 mètres. C'est la solution idéale pour la gestion des véhicules.

## DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation..... 230Vac/115Vac  $\pm 10\%$  50/60 Hz  
Moteur ..... 230Vac 910Tr/min 0,25 kW  
Puissance absorbée ..... 370 W  
Unité de commande ..... CSB Xtreme  
Sécurité au choc ..... Encodeur  
Temps d'ouverture ..... 0,7  $\div$  3,9 s \*  
Longueur de la barre..... 2 à 6 m  
Temp. de service..... de -40°C \*\* à +40°C cycle continu;  
.....de +40°C à +55°C cycle discontinu  
Manœuvres en 24h.....20.000 barre jusqu'à 3 m  
..... 5.000 barre jusqu'à 6 m  
Degré de protection ..... IP 55

Poids net.....69 kg  
Poids brut..... 72 kg  
Niveau de pression acoustique à 1 m ..... LpA $\leq$ 70 dB (A)  
\* Les temps d'ouverture sont relevés à partir d'une barre fermée au début du ralentissement et à température ambiante.  
\*\* De -40°C à -20°C avec chauffage intégré actif

## ALLGEMEINES

Die elektromechanische automatische Schranke ist für Durchgänge mit Breite bis zu 6 Metern ausgelegt. Sie ist die ideale Lösung für das Fahrzeugmanagement.

## TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung ..... 230Vac/115Vac  $\pm 10\%$  50/60 Hz  
Motor ..... 230Vac 910RPM 0,25 kW  
Leistungsaufnahme ..... 370 W  
Steuergerät ..... CSB Xtreme  
Stoßsicherheit .....Encoder  
Öffnungsdauer.....0,7  $\div$  3,9 s \*  
Baumlänge.....2  $\div$  6 m  
Betriebstemperatur.....  
.....-40°C \*\* bis +40°C kontinuierlich Zyklus;  
..... +40°C bis +55°C diskontinuierlicher Zyklus  
Manöver in 24h.....20 000 Baum bis 3 m  
..... 5 000 Baum bis 6 m  
Schutzart..... IP 55  
Nettogewicht ..... 69 kg  
Bruttogewicht ..... 72 kg  
Schalldruckpegel bei 1 m ..... LpA $\leq$ 70 dB (A)  
\* Die Öffnungsdauer gilt ab dem zu Beginn der Verlangsamung geschlossenen Baum bei Raumtemperatur.  
\*\* -40°C bis -20°C Mit aktiver integrierter Heizung

## GENERALIDAD




La barrera automática electromecánica ha sido diseñada para gestionar pasos con vano hasta 6 metros. Es la solución ideal para la gestión de vehículos.

## DATOS TÉCNICOS


Alimentación ..... 230Vac/115Vac  $\pm 10\%$  50/60 Hz  
Motor ..... 230Vac 910RPM 0,25 kW  
Potencia absorbida ..... 370 W  
Centralita ..... CSB Xtreme  
Seguridad en caso de impacto..... Codificador  
Tiempo de apertura ..... 0,7  $\div$  3,9 s \*  
Longitud barra.....2  $\div$  6 m  
Tiempo de ejercicio...de -40°C \*\* a +40°C ciclo continuo;  
.....de +40°C a +55°C ciclo discontinuo  
Maniobras en 24h .....20 000 barra hasta 3 m  
..... 5 000 barra hasta 6 m  
Grado de protección..... IP 55  
Peso neto..... 69 kg  
Peso bruto..... 72 kg  
Nivel de presión acústica a 1 m..... LpA $\leq$ 70 dB (A)  
\* Los tiempos de apertura se consideran de barra cerrada a inicio de la ralentización, a temperatura ambiente.  
\*\* De -40°C a -20°C con calefactor integrado activo

**!** TUTTE LE DIMENSIONI IN mm / ALL DIMENSIONS IN mm / TOUTES LES DIMENSIONS EN mm / ALLE ABMESSUNGEN IN mm / TODAS LAS DIMENSIONES EN mm

## **A** DIMENSIONI, DIMENSIONS, DIMENSIONS, ABMESSUNGEN, DIMENSIONES




Barriera **DESTRA**  
**RIGHT** barrier  
Barrière **DROITE**  
Schranke **RECHTS**  
Barrera **DERECHA**




Barriera **SINISTRA**  
**LEFT** barrier  
Barrière **GAUCHE**  
Schranke **LINKS**  
Barrera **IZQUIERDA**

## **B** SCHEMA DI CABLAGGIO, WIRING DIAGRAM, SCHÉMA DE CÂBLAGE, VERKABELUNGSSCHEMA, ESQUEMA DE CABLEADO




<b>1</b>	Linea Monofase / Single-phase line / Ligne monophasée / Einphasenleitung / Linea monofàsica	(2+T) x 1,5mm <sup>2</sup>
<b>2</b>	Fotocellula trasmittitore / Transmitter photocell / Photocellule émettrice / Senderfotozelle / Fotocèlula transmissor	2 x 0,5 mm <sup>2</sup>
<b>3</b>	Fotocellula ricevitore / Receiver photocell / Photocellule réceptrice / Empfängerfotozelle / Fotocèlula receptor	4 x 0,5 mm <sup>2</sup>
<b>4</b>	Selettore a chiave / Key selector / Sèlecteur à clè / Schlüsselschalter / Selector de llave	3 x 0,5 mm <sup>2</sup>
<b>5</b>	Ricevitore / Receiver / Rècepteur / Empfänger / Receptor	4 x 0,5 mm <sup>2</sup>
	Antenna / Antenna / Antenne / Antenne / Antena	RG58
<b>6</b>	Rivelatore magnetico / Magnetic detector / Détecteur magnétique / Magnetdetektor / Detector magnético	

# C FISSAGGIO STRUTTURA, SECURING THE STRUCTURE, FIXATION À LA STRUCTURE, BEFESTIGUNG DER STRUKTUR, FIJACIÓN A LA ESTRUCTURA




Dima  
Template  
Gabarit  
Schablone  
Galga

Zanche  
Cramps  
Pattes  
Anker  
Grapas



Cemento (non fornito)  
Cement (not supplied)  
Ciment (Non fourni)  
Zement (nicht im Lieferumfang enthalten)  
Cemento (no incluido)



Si consiglia di rimuovere la dima prima del fissaggio della barriera.

It is recommended to remove the template before securing the barrier.

Il est conseillé de retirer le gabarit avant de fixer la barrière.

Wir empfehlen, die Schablone vor dem Anbringen der Schranke zu entfernen.

Se aconseja retirar la galga antes de la fijación de la barrera.

Predisporre nella fondazione tubi corrugati per alimentazione e cavi impianto (non forniti).

Arrange in the foundation corrugated tubes for power supply and system cables (not supplied).

Préparer des tubes ondulés dans la fondation pour l'alimentation et les câbles de l'installation (non fournis).

Wellrohre im Fundament für Stromversorgungs- und Systemkabel vorbereiten (nicht im Lieferumfang enthalten).

Disponer en la base tubos corrugados para la alimentación y los cables de la instalación (no incluidos).

**!** Verificare il senso di marcia indicato sulla dima, per una precisa sovrapposizione degli angoli smussati del corpo barriera.

Check the direction of travel indicated on the template, for precise overlapping of the rounded corners of the barrier body.

Vérifier le sens de marche indiqué sur le gabarit, pour une superposition précise des angles chanfreinés du corps de la barrière.


Überprüfen Sie die auf der Schablone angegebene Fahrrichtung auf eine genaue Überlappung der abgerundeten Ecken des Schrankengehäuses.

Comprobar el sentido de la marcha indicado en la galga, para una superposición exacta de los ángulos biselados del cuerpo de la barrera.


# D COLLEGAMENTI ELETTRICI, ELECTRICAL CONNECTIONS, BRANCHEMENTS ELECTRIQUES, ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE, CONEXIONES ELÉCTRICAS



**PRIMA DI EFFETTUARE QUALSIASI INTERVENTO SULL'IMPIANTO TOGLIERE L'ALIMENTAZIONE ELETTRICA. BEFORE PERFORMING ANY TASK ON THE EQUIPMENT, CUT OFF THE POWER SUPPLY. AVANT TOUTE INTERVENTION SUR L'INSTALLATION, COUPER L'ÉLECTRICITÉ. VOR ALLEN ARBEITEN AN DER ANLAGE IST DIE SPANNUNGSVERSORGUNG ZU UNTERBRECHEN. ANTES DE EFECTUAR CUALQUIER INTERVENCIÓN EN LA INSTALACIÓN, CORTAR LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA.**




APRIRE IL COPERCHIO E ACCEDERE ALL'INTERNO DELLA BARRIERA PER LA RIMOZIONE DEGLI SPORTELLI / OPEN THE COVER AND ACCESS INSIDE THE BARRIER TO REMOVE OF THE DOORS / OUVRIER LE COUVERCLE POUR POUVOIR ACCÉDER À L'INTÉRIEUR DE LA BARRIÈRE ET RETIRER LES PORTES / ÖFFNEN SIE DIE ABDECKUNG UND GREIFEN SIE AUF DIE INNENSEITE DER SCHRANKE ZU, UM DIE TÜREN ZU ENTFERNEN / ABRIR LA TAPA Y ACCEDER AL INTERIOR DE LA BARRERA PARA RETIRAR LAS PORTEZUELAS



RIMUOVERE IL COPERCHIO DELLA CENTRALINA INTERNA / REMOVE THE COVER OF THE INTERNAL CONTROL UNIT / RETIRER LE COUVERCLE DE L'UNITÉ DE COMMANDE INTERNE / ENTFERNEN SIE DIE ABDECKUNG DER INTERNEN STEUEREINHEIT / RETIRAR LA TAPA DE LA CENTRALITA INTERNA.


3



BLOCCARE CON FASCETTE  
 SECURE WITH CABLE TIES  
 BLOQUER AVEC DES COLLIERS  
 MIT KABELBINDERN FIXIEREN  
 BLOQUEAR CON ABRAZADERAS

4

CSB-Xtreme



CONSULTARE IL MANUALE D'INSTALLAZIONE E USO DELLA CENTRALINA.

REFER TO THE USE AND INSTALLATION MANUAL OF THE CONTROL UNIT.


CONSULTER LE MANUEL D'INSTALLATION ET D'UTILISATION DE L'UNITÉ DE COMMANDE.

BEACHTEN SIE DIE MONTAGE- UND BEDIENUNGSANLEITUNG DER STEUEREINHEIT.

CONSULTAR EL MANUAL DE INSTALACIÓN Y USO DE LA CENTRALITA.

## E INSTALLAZIONE BARRA, BAR INSTALLATION, INSTALLATION DE LA LISSE, MONTAGE DES BAUMES, INSTALCIÓN DE LA BARRA

Immagine indicativa / Indicative image / Image indicative / Indikatives Bild / Imagen indicativa



<sup>(\*)</sup> L'installazione è obbligatoria nella configurazione XL (fornito). Per la versione STD è optional (non fornito).

<sup>(\*)</sup> Installation is mandatory in XL configuration (supplied). For STD version, it is optional (not supplied).

<sup>(\*)</sup> L'installation est obligatoire dans la configuration XL (fournie). Pour la version STD, elle est facultative (non fournie).

<sup>(\*)</sup> Die Montage ist in der XL-Konfiguration (im Lieferumfang enthalten) erforderlich. Für die STD-Version ist sie optional (nicht im Lieferumfang enthalten).

<sup>(\*)</sup> La instalación es obligatoria en la configuración XL (incluido). Para la versión STD es opcional (no incluido).

**(\*)** Consultare il manuale d'installazione e uso del prodotto.  
 See the product installation and use manual.  
 Voir le manuel d'installation et d'utilisation du produit.  
 Siehe das Handbuch zur Installation und Verwendung des Produkts.  
 Ver el manual de instalación y uso del producto.

## F ALLINEAMENTO BARRA, BAR ALIGNMENT, ALIGNEMENT DE LA BARRE, AUSRICHTUNG DES BAUMES, ALI-NEACIÓN DE LA BARRA

1




**Collegare elettricamente la centralina (vedi istruzioni CSB-Xtreme).**  
**Electrically connect the control unit (see CSB-Xtreme instructions).**  
**Brancher l'unité de commande à l'électricité (voir instructions CSB-Xtreme).**  
**Die Steuereinheit elektrisch anschließen (siehe Anleitung CSB-Xtreme).**  
**Conectar la centralita a la electricidad (véanse las instrucciones CSB-Xtreme).**




**Dare il comando "START" per portare la barra in posizione orizzontale.**  
**Use the "Start" command to bring the bar in horizontal position.**  
**Donner la commande de « DÉPART » pour mettre la barre en position horizontale.**  
**Geben Sie den Befehl "START" ein, um den Baum in die horizontale Position zu bringen.**  
**Ejecutar el mando "START" para colocar la barra en posición horizontal.**

PER ALLINEARE LA BARRA AGIRE SUL PORTABARRA REGOLABILE / TO ALIGN THE BAR OPERATE THE ADJUSTABLE BAR HOLDER / POUR ALIGNER LA BARRE, SE SERVIR DU PORTE-BARRE RÉGLABLE / ZUM AUSRICHTEN DER SCHRANKE IST AUF DIE VERSTELLBARE SCHRANKENHALTERUNG EINZUWIRKEN / PARA ALINEAR LA BARRA ACTUAR EN EL PORTABARRA REGULABLE


Portabarra regolabile.  
Adjustable bar holder.  
Porte-barre réglable.  
Verstellbarer Baumhalter.  
Portabarra regulable.





Controllare che la barra sia in posizione orizzontale (vedi immagine).  
Check that the bar is in horizontal position (see image).  
Vérifiez que la barre est en position horizontale (voir image).  
Überprüfen die horizontale Position der baums (siehe Bild).  
Compruebe que la barra esté en posición horizontal (ver imagen).



2



Camma microinterruttore di apertura.  
Opening microswitch cam.  
Came micro-interrupteur d'ouverture.  
Öffnungs-Mikroschalternocken.  
Leva microinterruttore de apertura.



Dare il comando "START" per portare la barra in posizione verticale.

Use the "START" command to bring the bar to vertical position.

Donner la commande de « DÉPART » pour mettre la barre en position verticale.

Geben Sie den Befehl "START" ein, um den Baum in die vertikale Position zu bringen.

Ejecutar el mando "START" para colocar la barra en posición vertical.


Regolare la barra in verticale agendo sulla camma del finecorsa di apertura.

Adjust the bar vertically operating the cam of the opening limit switch.

Régler la barre à la verticale à l'aide de la came du fin de course d'ouverture.

Stellen sie den baum vertikal ein, indem sie auf den nocken des öffnungsen-schalters wirken.

Regular la barra en vertical actuando en la leva del tope de apertura.



Controllare che la barra sia in posizione verticale.

Check that the bar is in vertical position.  
Contrôler que la barre est en position verticale.

Überprüfen Sie, ob sich der Baum in vertikaler Position befindet.

Comprobar que la barra está en posición vertical.

## **G** EQUILIBRATURA DELLA BARRA, BALANCING THE ARM, EQUILIBRAGE DE LA BARRE, AUSBALANCIERUNG DES BAUMES, EQUILIBRADO DE LA BARRA




**PRIMA DI EFFETTUARE QUALSIASI INTERVENTO SULL'IMPIANTO TOGLIERE L'ALIMENTAZIONE ELETTRICA.  
BEFORE PERFORMING ANY TASK ON THE EQUIPMENT, CUT OFF THE POWER SUPPLY.  
AVANT TOUTE INTERVENTION SUR L'INSTALLATION, COUPER L'ÉLECTRICITÉ.  
VOR ALLEN ARBEITEN AN DER ANLAGE IST DIE SPANNUNGSVERSORGUNG ZU UNTERBRECHEN.  
ANTES DE EFECTUAR CUALQUIER INTERVENCIÓN EN LA INSTALACIÓN, CORTAR LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA.**




**EFFETTUARE SOLO CON BARRA MONTATA E POSIZIONATA IN VERTICALE  
DO IT ONLY WITH THE BAR MOUNTED AND POSITIONED VERTICALLY  
À EFFECTUER UNIQUEMENT LORSQUE LA BARRE EST MONTÉE ET À LA VERTICALE  
NUR MIT MONTIERTEM UND STEHENDEM BAUM DURCHFÜHREN  
EFECTUAR SOLO CON LA BARRA MONTADA Y POSICIONADA EN VERTICAL**

**1**



**Rimuovere la vite fissaggio della leva  
Remove the screw which secures the lever  
Retirer la vis fixant le levier  
Die Befestigungsschraube des Hebels entfernen  
Retirar el tornillo de fijación de la palanca**

**2**



Portare la barra in posizione verticale  
Bring the bar to vertical position  
Mettre la barre en position verticale  
Den Baum in vertikale Position bringen  
Colocar la barra en posición vertical






**(\*\*) A =** Precarico molla  
Spring preload  
Précharge du ressort  
Feder vorspan  
Precarga de la muelle

Controllare che la barra sia equilibrata; in caso di necessità regolare nuovamente la distanza "A".  
Check that the bar is balanced; if necessary, adjust again the distance "A".  
Contrôler que la barre est équilibrée; en cas de besoin, régler à nouveau la distance « A ».  
Prüfen Sie, ob der Baum ausgewuchtet ist; falls erforderlich, stellen Sie den Abstand "A" erneut ein.  
Comprobar que la barra está equilibrada; en caso de necesidad, regular de nuevo la distancias "A".

**(\*\*)**  
vedi **H.3 - TABELLA LA TARATURA MOLLE**  
see **H.3 - SPRINGS CALIBRATION TABLE**  
voir **H.3 - RESSORT TARAGE TABLE**  
Wert siehe **H.3 - FEDERN KALIBRIERUNG TABLE**  
ver **H.3 - RESORTE CALIBRACIÓ TABLA**

**H** **TAB.1** **TARATURA MOLLE, SPRINGS CALIBRATION, RESSORT TARAGE, FEDERN KALIBRIERUNG, RESORTE CALIBRACIÓ**


**1** **ACCESSORI, ACCESSORIES, ACCESSOIRES, ACCESSOIRES, ACCESORIOS**



**!**


Non appesantire la barra applicando altri accessori  
 Do not weigh the arm down by applying other accessories  
 Ne pas alourdir la lisse en y appliquant d'autres accessoires  
 Den Baum nicht durch die Installation von weiterem Zubehör belasten  
 No aumentar el peso de la barra poniendo otros accesorios

**2** **FORI AGGANCIOMOLLA, SPRING COUPLING HOLES, TROUS DE COUPLAGE DE RESSORT, FEDERBEFESTIGUNGSLÖCHER, AGUJEROS DE ACOPLAMIENTO DE PRIMAVERA**





### 3 TABELLA LA TARATURA MOLLE (VALORI INDICATIVI), SPRINGS CALIBRATION TABLE (APPROXIMATE DATA), RESORT TARAGE TABLE (VALEURS À TITRE INDICATIF), FEDERN KALIBRIERUNG TABLE (DATEN UNGEFÄHR), RESORTE CALIBRACIÓ TABLA (VALORES INDICATIVOS)

**Collegare elettricamente la centralina (vedi istruzioni CSB-Xtreme).  
Electrically connect the control unit (see CSB-Xtreme instructions).  
Brancher l'unité de commande à l'électricité (voir instructions CSB-Xtreme).  
Die Steuereinheit elektrisch anschließen (siehe Anleitung CSB-Xtreme).  
Conectar la centralita a la electricidad (véanse las instrucciones CSB-Xtreme).**



Colore Colour Couleur Farbe Color	Modello barriera Barrier type Type de barrière Barrieretyp Tipo de barrera	Filo molla Spring wire Resort Fil Drahtfeder Muelle Hilo	Note Comments Remarques Anmerkungen Observaciones
	<b>STD</b> Version	Ø10 mm	≥ 5 000 mm HYPHEN obbligatorio / mandatory obligatoire / obligatorisch / obligatorio
	<b>XL</b> Version	Ø11 mm	HYPHEN di serie / standard / norme / norm / estándar


	L (mm)	L (mm)												L (mm)				
		2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000	5250	5500	5750	6000
BOOM PS		1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	3	3	3
BOOM PS	+ HYPHEN PRO	130	130	125	120	110	100	90	85	125	120	115	110	2	3	3	3	3
BOOM PS + ADJ-FOOT										2	2	2	2	3	3	3	3	2
BOOM PS + ADJ-FOOT	+ HYPHEN PRO									110	110	95	90	125	115	110	100	95
BOOM PS + EBB				1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	2
BOOM PS + EBB	+ HYPHEN PRO			110	100	90	130	125	120	110	110	95	90	125	115	110	100	95
BOOM PS + BTM SKIRT				1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3
BOOM PS + BTM SKIRT	+ HYPHEN PRO			115	100	90	125	120	115	105	95	125	120	110	130	125	120	115
BOOM PS + BTM SKIRT + ADJ-FOOT										3	3	3	3	3	3	3	3	3
BOOM PS + BTM SKIRT + ADJ-FOOT	+ HYPHEN PRO									130	125	115	105	95	130	125	115	110
BOOM PS + BTM SKIRT + EBB				1	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3
BOOM PS + BTM SKIRT + EBB	+ HYPHEN PRO			95	125	120	115	105	100	130	125	115	105	95	130	125	115	110
BOOM PS + FULL SKIRT				1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3
BOOM PS + FULL SKIRT	+ HYPHEN PRO			105	90	130	125	115	100	130	125	115	105	95	125	120	110	105
BOOM PS + FULL SKIRT + EBB				2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
BOOM PS + FULL SKIRT + EBB	+ HYPHEN PRO			130	125	120	115	100	130	125	110	100	90	130	120	110	100	



**!** Il valore del preacarico è indicativo per raggiungere il corretto angolo di equilibratura della barra / The preload value is indicative to reach the correct bar balance angle / La valeur de précharge est indicative pour atteindre l'angle d'équilibrage correct de la barre / Der Wert der Vorspannung ist ein Richtwert für die Erzielung des richtigen Ausgleichswinkels der Stange / El valor de precarga es indicativo para alcanzar el ángulo correcto de balance de la barra

**!** La versione con luci, non modifica i valori indicati nella tabella / The values in the table are the same for the version with lights / La version avec lumières ne modifie pas les valeurs indiquées dans le tableau / Bei der Ausführung mit Beleuchtung ändern sich nicht die in der Tabelle angegebenen Werte / La versión con luces no modifica los valores indicados en la tabla

**I** **MESSA IN FUNZIONE, START UP, MISE EN SERVICE, INBETRIEBNAHME, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO**





**L** **SBLOCCO D'EMERGENZA, HAND MANOEUVRE, MANOEUVRE MANUELLE, MANUELLE BETÄTIGUNG, MANIOBRA MANUAL**



**PRIMA DI EFFETTUARE QUALSIASI INTERVENTO SULL'IMPIANTO TOGLIERE L'ALIMENTAZIONE ELETTRICA.  
BEFORE PERFORMING ANY TASK ON THE EQUIPMENT, CUT OFF THE POWER SUPPLY.  
AVANT TOUTE INTERVENTION SUR L'INSTALLATION, COUPER L'ÉLECTRICITÉ.  
VOR ALLEN ARBEITEN AN DER ANLAGE IST DIE SPANNUNGSVERSORGUNG ZU UNTERBRECHEN.  
ANTES DE EFECTUAR CUALQUIER INTERVENCIÓN EN LA INSTALACIÓN, CORTAR LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA.**



**EFFETTUARE SOLO CON BARRA MONTATA E POSIZIONATA IN VERTICALE  
DO IT ONLY WITH THE BAR MOUNTED AND POSITIONED VERTICALLY  
À EFFECTUER UNIQUEMENT LORSQUE LA BARRE EST MONTÉE ET À LA VERTICALE  
NUR MIT MONTIERTEM UND STEHENDEM BAUM DURCHFÜHREN  
EFECTUAR SOLO CON LA BARRA MONTADA Y POSICIONADA EN VERTICAL**



**MANOVELLA DI SBLOCCO  
RELEASE CRANK  
MANIVELLE DE DÉBLOCAGE  
ENTRIEGELUNGSKURBEL  
MANIVELA DE DESBLOQUEO**

**REGISTRO DI MANUTENZIONE**

MAINTENANCE LOG

REGISTRE DES OPÉRATIONS D'ENTRETIEN

INSTANDHALTUNGSPLAN

RESISTRO DE MANTENIMIENTO

**Dati impianto / Installation data**

<b>Installatore</b> Installer	
<b>Cliente</b> Customer	
<b>Matricola</b> Serial number	
<b>Data installazione</b> Installation date	
<b>Data attivazione</b> Activation date	
<b>Luogo</b> Location	

**Dati manutenzione / Maintenance date**

<b>Nr.</b>	<b>Data</b> • Date	<b>Descrizione intervento</b> • Intervention description	<b>Firma</b> • Signature
<b>1</b>			Tecnico • Technician
			Cliente • Customer
<b>2</b>			Tecnico • Technician
			Cliente • Customer
<b>3</b>			Tecnico • Technician
			Cliente • Customer
<b>4</b>			Tecnico • Technician
			Cliente • Customer
<b>5</b>			Tecnico • Technician
			Cliente • Customer
<b>6</b>			Tecnico • Technician
			Cliente • Customer
<b>7</b>			Tecnico • Technician
			Cliente • Customer
<b>8</b>			Tecnico • Technician
			Cliente • Customer

INSTALLATORE  
INSTALLER  
INSTALLATEUR  
INSTALLATEUR  
INSTALATOR

DATA  
DATE  
DATE  
DATUM  
FECHA



[www.bft-automation.com](http://www.bft-automation.com)

**BFT Spa**

Via Lago di Vico, 44 **ITALY**  
36015 Schio (VI)  
T +39 0445 69 65 11  
F +39 0445 69 65 22

**SPAIN**

**BFT GROUP ITALIBERICA DE AUTOMATISMOS SL**  
Camí de Can Bassa, 6, 08401 Granollers, Barcelona, Spagna

**FRANCE**

**AUTOMATISMES BFT FRANCE SAS**  
50 rue jean zay  
69800 Saint-Priest, Francia

**GERMANY**

**BFT ANTRIEBSSYSTEME GMBH**  
Faber-Castell-Straße 29, 90522 Oberasbach, Germania

**UNITED KINGDOM**

**BFT AUTOMATION UK LTD**  
Unit C2-C3 The Embankment Business Park, Vale Road Heaton Mersey Stockport Cheshire SK4 3GL United Kingdom

**BFT AUTOMATION (SOUTH) LTD**  
Enterprise House Murdock Road, Dorcan, Swindon, England, SN3 5HY

**PORTUGAL**

**BFT PORTUGAL SA**  
Urb. Pedrulha lote 9 - Apartado 8123, 3025-248 Coimbra Portugal

**POLAND**

**BFT POLSKA SP ZOO**  
Marecka 49, 05-220 Zielonka, Polonia

**IRELAND**

**BFT AUTOMATION IRELAND**  
Unit D3 City Link Business Park, Old Naas Road, Dublin

**CROATIA**

**BFT ADRIA DOO**  
Obrovac 39, 51218, Dražice, Croazia

**CZECH REPUBLIC**

**BFT CZ SRO**  
Ustecka 533/9, 184 00 Praha 8, Czech

**TURKEY**

**BFT OTOMASYON KAPI**  
Şerifali Mahallesi, no, 34775 Ümraniye/İstanbul, Turchia

**U.S.A.**

**BFT AMERICAS INC.**  
1200 S.W. 35th Avenue Suite B Boynton Beach FL 33426

**AUSTRALIA**

**BFT AUTOMATION AUSTRALIA PTY**  
29 Bentley St, Wetherill Park NSW 2164, Australia

**EMIRATES**

**BFT MIDDLEEAST FZCO**  
FZS2 AA01 - PO BOX 262200, Jebel Ali Free Zone South Zone 2, Dubai - United Arab

**NEW ZEALAND**

**BFT AUTOMATION NEW ZEALAND**  
224/A Bush Road, Rosedale, Auckland, New Zealand