




ATT 704 - ATT 704 -
ATT 504 - ATT 502
ATT 704
ATT 706



G1		8 mm
R2		8 mm
D2		8 mm
R1		5 mm
D1		5 mm
V5		25 mm
V4		18 mm
V3		10 mm
V2		25 mm
V1		75 mm

Tutti i componenti dell'asta telescopica sono all'interno della confezione:
 All the telescopic boom components are inside the:
 Tous les composants de la lisse télescopique se trouvent dans la boîte:
 Alle Komponenten der Teleskopstange sind in der Packung enthalten:
 Todos los componentes del asta telescópica se encuentran dentro del lote:
 Alle componenten van de telescoopstang bevinden zich in de verpakking
 Todos os componentes da haste telescópica encontram-se dentro da embalagem:
 Όλα τα εξαρτήματα της τηλεσκοπικής μπάρας βρίσκονται στο εσωτερικό της συσκευασίας:
 Wszystkie części składowe ramienia teleskopowego znajdują się wewnątrz opakowania:
 Все компоненты телескопической штанги находятся в упаковке:
 V balení jsou všechny součásti teleskopické tyče:
 Teleskopik bariyer kolunun tüm bileşenleri ambalaj içindedir:




N999386 - ACC MCL ATT.

**AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE
 INTEGRATO CERTIFICATO DA DNV
 = UNI EN ISO 9001:2008 =
 UNI EN ISO 14001:2004**



ELL 6



Tutti i componenti dell'asta telescopica sono all'interno della confezione:

All the telescopic boom components are inside the:

Tous les composants de la lisse télescopique se trouvent dans la boîte:

Alle Komponenten der Teleskopstange sind in der Packung enthalten:

Todos los componentes del asta telescópica se encuentran dentro del lote:

Alle componenten van de telescoopstang bevinden zich in de verpakking

Todos os componentes da haste telescópica encontram-se dentro da confeção:

Όλα τα εξαρτήματα της τηλεσκοπικής μπάρας βρίσκονται στο εσωτερικό της συσκευασίας:

Wszystkie części składowe ramienia teleskopowego znajdują się wewnątrz opakowania:

Все компоненты телескопической штанги находятся в упаковке:

V balení jsou všechny součásti teleskopické tyče:

Teleskopik bariyer kolunun tüm bileşenleri ambalaj içindedir:

N999391 - ACC MCL ELL

BFT S.P.A.

Via Lago di Vico 44, 36015 Schio (Vi) - **Italy**
tel. +39 0445 69 65 11 / fax. +39 0445 69 65 22
www.bft.it / e-mail: info@bft.it

AUTOMATISMES BFT FRANCE

13 Bd. E. Michelet, 69008 Lyon - **France**
tel. +33 (0)4 78 76 09 88 - fax +33 (0)4 78 76 92 23
e-mail: contacts@automatismes-bft-france.fr



BFT Torantriebssysteme GmbH

Faber-Castell-Straße 29
D - 90522 Oberasbach - **Germany**
tel. +49 (0)911 766 00 90 - fax +49 (0)911 766 00 99
e-mail: service@bft-torantriebe.de

BFT Automation UK Ltd

Unit 8E, Newby Road
Industrial Estate Hazel Grove, Stockport,
Cheshire, SK7 5DA - **UK**
tel. +44 (0) 161 4560456 - fax +44 (0) 161 4560900
e-mail: info@bftautomation.co.uk

BFT BENELUX SA

Parc Industriel 1, Rue du commerce 12
1400 Nivelles - **Belgium**
tel. +32 (0)67 55 02 00 - fax +32 (0)67 55 02 01
e-mail: info@bftbenelux.be

BFT-ADRIA d.o.o.

Obrovac 39
51218 Dražice (Rijeka)
Hrvatska - **Croatia**
tel. +385 (0)51 502 640 - fax +385 (0)51 502 644
e-mail: info@bft.hr

BFT Polska Sp. z o.o.

ul. Kołacińska 35
03-171 Warszawa - **Poland**
tel. +48 22 814 12 22 - fax +48 22 814 39 18
e-mail: biuro@bft.com.pl

BFT USA BFT U.S., Inc.

6100 Broken Sound Pkwy. N.W., Suite 14
Boca Raton, FL 33487 - **U.S.A.**
T: +1 561.995.8155 - F: +1 561.995.8160
TOLL FREE 1.877.995.8155 - info.bft@bft-usa.com

BFT GROUP ITALIBERICA DE AUTOMATISMOS S.L.

Pol. Palou Nord,
Sector F - C/Cami - Can Basa nº 6-8 08401 Granollers -
(Barcelona) - Spain
tel. +34 938 61 48 28 - fax +34 938 70 03 94
e-mail: bftbcn@bftautomatismos.com

P.I. Comendador - C/

informática, Nave 22 - 19200 Azuqueca de Henares
(Guadalajara) - Spain
tel. +34 949 26 32 00 - fax +34 949 26 24 51
e-mail: administracion@bftautomatismos.com

BFT SA-COMERCIO DE AUTOMATISMOS E MATERIAL DE SEGURANÇA

Urbanização da Pedrulha Lote 9 - Apartado 8123,
3020-305 COIMBRA - **PORTUGAL**
tel. +351 239 082 790 - fax +351 239 082 799
e-mail: geral@bftportugal.com